



## Einbauanleitung Kabelsatz Sitzheizung Polo 9N

**Achtung!!! Bei Arbeiten an der Zentralelektrik Batterie abklemmen.**

Die schwarz/gelbe Leitung von dem Kabelsatz kommt an die Sicherung SB 32 (bitte vorher die Sicherung entriegeln). Anschließend die schwarz/gelbe extra Leitung an der anderen Seite von SB 32 einstecken und das ende der Leitung mit dem rot/schwarze Kabel der Sicherung SB 36 verbinden (anlöten oder crimpen). Die Sicherung SB 32 wird mit einen 15 A Sicherung abgesichert.

Die Graue Leitung wird an den Lichtschalter Pin 17 angelötet (Kl.58d).

Die violette Leitung geht zum Steuergerät Bordnetz in den Stecker XS 2 (18polig) in Pin 10.

Die gelbe Leitung geht zum Steuergerät Bordnetz Stecker XS 2 in Pin 3

Abschließend wird die Masse Angeschlossen braune Leitung A-Säule